

**Setup instructions:**  
**Description de la fonction :**

**1.** GB- Touch the L button to start LED animation. Time will be displayed. It will display animation after 5 seconds to remind you to turn off LED display

F- Appuie sur le bouton L pour lancer l'animation des LED. L'heure s'affiche. L'animation s'affiche au bout de 5 secondes pour te rappeler d'éteindre l'affichage LED

**2.** GB- During the time display, hold the L button for 3 seconds to enter the settings mode. Hold the L button for 3 seconds to enter the hour.

Hold the L button for 3 seconds to enter the minutes. Hold the L button for 3 seconds to enter the year. Hold the L button for 3 seconds to enter the month. Hold the L button for 3 seconds to enter the day.

F- Durant l'affichage de l'heure, appuie sur le bouton L pendant 3 secondes pour passer en mode Paramètres. Appuie sur le bouton L pendant 3 secondes pour entrer les heures. Appuie sur le bouton L pendant 3 secondes pour entrer les minutes. Appuie sur le bouton L pendant 3 secondes pour entrer l'année. Appuie sur le bouton L pendant 3 secondes pour entrer le mois. Appuie sur le bouton L pendant 3 secondes pour entrer le jour.

**3.** GB- In the settings, use the L button to adjust the value.

F- Parmi les paramètres, utilise le bouton L pour ajuster la valeur.

**4.** GB- 5 seconds without operation will automatically exit settings mode and return to normal time display.

F- 5 secondes sans utilisation et la montre quittera automatiquement le mode Paramètres pour repasser en mode affichage normal de l'heure.